
ECH 42
EF 41
EBC 41
4699
EM4
AZ2
FONO
OM2
OM1
OC1
OC2
500 pF
200 pF
50 pF
30 KΩ
0,005 µF
100 pF
150 pF
185 pF
400 pF
260 pF
25 pF
10000 pF
100 pF
50 KΩ
0,5 MΩ
2 KΩ
10 µF
0,2 MΩ
2 MΩ
100 Ω
1 MΩ
0,5 MΩ
85 Ω
50 µF
0,1 µF
1 KΩ
0,25 µF
1,2 Ω
1'200 Ω
16 µF
1,3 MΩ
110 V
130
145
160
220
240
F
● 130 pF MF 465 KHZ
FONO
OM 2
OM 1
OC 1
OC 2
GM 16 - 76